

イエローナイフ ポーラスweet ゲストのみなさま

炊飯器の取り扱いについて

炊飯器レンタルサービスをご利用いただきありがとうございます。

こちらでは手に入らない炊飯器を使用していますので、ご使用時には丁寧にお取り扱い頂きますよう、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

- 釜の保護のため、お米の洗浄の際は釜ではなく、付属のボールをご使用ください。
- 同様に、洗浄時にはスポンジをご使用ください。タワシはご使用にならないでください。
- こちらのジャポニカ米の特性上、お米が若干乾燥しています。硬めに炊き上がりがちですので、炊飯時には規定量より五分ほど多めのお水で炊飯すると、柔らかくなります。
- 食中毒防止のため、ご飯が冷えたら別の容器で冷蔵庫で保管してください。
- 洗浄の際は、炊飯器内釜(取り外し不可)もキッチンペーパーなどで汚れを拭き取ってください。
- 使用方法の失敗により炊飯器が故障した場合、炊飯器代(+送料)を申し受ける場合がございます。

ご協力、よろしくお願いいたします。
イエローナイフ ポーラスweet